



Ambrogio L15/L20

Lyn-guide

Efter udpakning:

1. Installér Ambrogio Remote Appen til din smartphone
2. Forbind til robotten (husk koden er fra starten "0000") og Opdatér den til nyeste software. OBS! En L15 har ikke noget forbindelsesmodul GPS/GSM, det er derfor helt normalt hvis appen siger den ikke kan finde forbindelsesmodulet.

Installation:

Følg manual eller se video om installation ved at scanne QR-koden:

Vær opmærksom på følgende:

- Sørg for at græsset allerede er slået inden du installerer robotten. Robotten er en vedligeholdelsesmaskine og er beregnet til at klippe max 1 cm ad gangen.
- Stik mellem strømforsyning og ladestation er IKKE vandtæt og skal sikres mod fugt og vand hvis det ligger udendørs. Kan evt. sikres med en vandsikker samleboks el.lign.
- Batteriet skal lades grundigt op første gang. Sluk for AUTO og lad robotten stå i laderen i 4 timer inden brug.



Lær din robot / Ladestation at kende:

Robottastatur:



-STOP Tryk på tasten for at standse plæneklipperen i sikkerhedstilstanden. Skal bruges ved umiddelbar fare og til at udføre vedligeholdelsehandlinger på robotten.



-Tænd/Sluk



-Når Auto er tændt kører robotten helt automatisk efter dens program.
-Når Auto er slukket bliver robotten i laderen indtil den får besked på at arbejde



-Når robotten står i laderen, vil den starte en arbejds cyklus når der trykkes på Start.
-Hvis robotten er gået i stå. Startes den igen ved tryk på Start.
-Robotten vil stoppe sit arbejde hvis der trykkes på Pause.



-Robotten kører hjem når der trykkes på HOME. Robotten stopper klinger og begynder at lede efter ladestationen.

Robot-lyssymboler:

AUTO



-Lys slukket = Manuel drift / Lys tændt = Automatisk drift

ALERT



-Hvis ALERT lyser, se manualen for fejlfinding. Eller forbind til Robotten med Ambrogio Remote App og se fejlen.



BATTERY

-ORANGE (Konstant) når robotten er TÆNDT og den modtager strøm i laderen.

-ORANGE (Blinker) når robotten er SLUKKET og den modtager strøm i laderen.

-GRØN når den arbejder med fint batteriniveau.

-Blinker RØD når den mangler strøm og kører hjem til laderen.

Ladestation-lyssignal:

- **Blinker GRØN:** -Kantsignal bliver sendt korrekt.
- **Lyser RØD:** -Brud på kantkabel eller kantkabel ikke sat til.
- **Lyser BLÅ:** -Robotten modtager strøm i laderen, kantsignalet slukkes derfor. Mens den står i denne tilstand, vil den en gang imellem blinke grøn og gå tilbage til blå. Dette markerer at batteriet nu er ladet helt op